

Popcornmaskine

Findes der noget bedre, end duften af sprøde, lune popcorn, ligesom når man er i biografen?

Vores popcornmaskine bliver varm på 5 min. og popper masser af lækre, sprøde popcorn i løbet af ingen tid. Perfekt til alle festlige lejligheder.

OBS! Maskinen skal stå på et bord, som kan bære minimum 30 kg.

Strømkraft: 230 V - 1600 W



Fremgangsmåde:

- Tænd maskinen på "Power & light"
- Tryk på "Heat" og lad den forvarme i 5-6 minutter
- Smelt 50 g. kokosfedt i gryden og tilsæt derefter 150 gr. majs-korn
- Ved at trykke på "Turn" røres der rundt i gryden indtil alle korn er poppet (Det er ikke altid muligt at poppe alle korn)
- Tøm gryden for popcorn ved at bruge håndtaget på gryden (Gryden skal tømmes for popcorn, når der går mere end 2-3 sekunder mellem hver pop)
- Proceduren gentages så længe, det ønskes
- Rester fra hver produktion skal fjernes, så man starter forfra i en tom gryde hver gang

Det er vigtigt, at døren til maskinen holdes lukket mens maskinen popper. Spild ikke vand på pladen under brug og vær opmærksom på, ikke at efterlade olie på den varme bundplade, da dette kan forårsage brand.

Maskinen er udstyret med et termometer der gør, at maskinen slukker automatisk, hvis den bliver overophedet.

Rigtig god fornøjelse!

Mange hilsner
Eventafdelingen ApS
Tlf.: 26711009

Rengøring af maskinen

Efter brug skal maskinen tømmes helt for popcorn. Brug venligst ikke nogen former for skarpe/hårde genstande til dette, da det ødelægger belægningen.

Maskinen skal derefter tørres af med en hårdt opvredet klud for at fjerne fedt mm. Vær opmærksom på, at for meget vand kan ødelægge de elektroniske dele og at rengøringsmidler ikke må bruges. Brug kun vand til rengøringen.

Der kan blive opkrævet ekstra betaling, hvis disse simple instrukser ikke overholdes.



Se hvordan aktiviteterne fungerer på:
Storekugler.dk/saadan-bruger-du/

Eventafdelingen

Det med småt

Ved leje af vores popcornmaskine, har kunden, i dette omtalt som lejer, ansvaret for at levere maskinen tilbage i samme stand, som ved modtagelse.

Maskinen skal tømmes for popcorn inkl. den lille stålbakke i bunden af maskinen.
Den skal tørres af med en hårdopvredet klud og tørres efter med fx køkkenrulle for at fjerne diverse fedtresten.

Bemærk at popcornmaskinen ikke tåler store mængder vand og IKKE må stå ude om natten.

Ved bortkomst eller beskadigelse af popcornmaskinen, eller dens dele, erstattes disse af lejer.

Prisliste for de forskellige scenarier ses herunder og eventuel afregning sker ved returnering af maskinen.

Kan reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning for lejers regning.

Udlejer er ikke ansvarlig for personskaade eller skade forvoldt af det lejede.

Følgende beløb overføres via Mobilepay til 568006 eller via tilsendt betalingslink i ugen efter returnering.

Produkt	Pris pr. stk. i dkk
Mistet eller ødelagt popcornskovl	100,-
Mistet eller ødelagt stålbakke	450,-
Manglende rengøring	500,-
Mistet eller ødelagt maskine	5.000,-



Se hvordan aktiviteterne fungerer på:
Storekugler.dk/saadan-bruger-du/

Eventafdelingen