

OPSÆTNING

ENHJØRNING - HOPPEBORG

Hoppeborgen der sætter gang i en hver fest!
Hvis du følger vores manual herunder, har du en hoppeborg klar på 5 min.

VIGTIG! VIGTIG!

Skal hoppeborgen stå på **GRÆS**, så husk at slå pløkkerne i så hoppeborgen står fast.
Skal hoppeborgen stå på **FLISER/ASFALT**, så husk presenning under hoppeborgen.



1

Fold hoppeborgen ud



2

Lyn lynlåsen i begge sider



3

Sæt strøm til pumpen og
monter halen med spændestroppen



AH!



Jeg kan ikke tåle vand!
Sæt mig i tørvej for regnen
og tag mig med ind
efter brug



4

Tænd for pumpen
og I er klar til at hoppe



Psst!

Manual for nedpakning
finder du på bagsiden



Scan mig og se hvordan du
får gang i hoppeborgen

STREKUGLER.DK

NEDPAKNING

Hoppeborgen der satte gang i festen, skal desværre også pakkes sammen igen. Heldigvis har vi en nem og hurtig manual, som gør at hoppeborgen er pakket sammen på 10 min!

Psst!
Vær minimum to personer
til at pakke sammen

Inden de stærke lemmer tages i brug, skal hoppeborgen fejes, så næste hoppeborgshopper også bliver glad 🍀

1

Sluk for pumpen og spænd halen af



2

Lyn lynlåsen op i begge sider, så luften kommer hurtigere ud



3

Fold hoppeborgens indgang ind, så fladen er kvadratisk



4

Fold videre fra samme retning, ind over midten



5

Fold det sidste stykke ind over den allerede foldede del



6

Rul hoppeborgen sammen fra en af siderne og sæt stroppen på



Jeg kan hjælpe, scan mig

STREKUGLER.DK